



Alternator and starter – Runna SP MUX

0501021

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

