



Injection System – P6L

0101007

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عیب يابی	C001
ناک سنسور	1120
کوئل دوپل	1135
سوئيچ اپنرسی	1203
شير برقي کنیستر	1215
سنسور دماي مایع خنك کننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
موتور ECU	1320
انژکتور سیلندر 1	1331
انژکتور سیلندر 2	1332
انژکتور سیلندر 3	1333
انژکتور سیلندر 4	1334
سنسور اکسیژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزین	4310
رله اصلي سیستم سوخت رسانی	RLYa
رله پمپ بنزین	RLYb

