

شیشه بالابر جلو چپ جهت بالا بردن شیشه:

زمانی که کلید شیشه بالابر راننده به سمت بالا کشیده می شود منفی از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه ۲۶ سوکت ۴۰ پایه سفید DCN (نود درب های جلو) می رسد، در این زمان DCN از پایه ۴ و ۹ سوکت ۹ پایه سفید خود برق و بدنه برای بالا بردن شیشه ارسال می کند. و برای پایین بردن شیشه منفی ارسالی از کلید شیشه بالابر به پایه ۱۰ نود درب های جلو DCN رسیده و در نتیجه خروجی DCN عکس بالا عمل کرده و شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر جلو راست جهت بالا بردن شیشه:

زمانی که کلید شیشه بالابر راننده به سمت بالا کشیده می شود منفی از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه ۱۵ سوکت ۴۰ پایه سفید DCN (نود درب های جلو) می رسد، در این زمان DCN از پایه ۵ و ۶ سوکت ۹ پایه سفید خود برق و بدنه برای بالا بردن شیشه ارسال می کند. و برای پایین بردن شیشه منفی ارسالی از کلید شیشه بالابر به پایه ۱۶ نود درب های جلو DCN رسیده و در نتیجه خروجی DCN عکس بالا عمل کرده و شیشه پایین می آید.

منفی از کلید شیشه بالابر جلو راست (راننده) جهت پایین بردن شیشه جلوراست

منفی از کلید شیشه بالابر جلو راست (راننده) جهت بالا بردن شیشه جلوراست



منفی از کلید شیشه بالابر جهت پایین بردن شیشه جلوچپ

منفی از کلید شیشه بالابر جهت بالا بردن شیشه جلوچپ



برق و بدنه جهت بالا و پایین بردن شیشه جلو چپ

برق و بدنه جهت بالا و پایین بردن شیشه جلوراست