



نوع - شدت جریان	عملکرد رله	شماره رله
30A-2CONTACT	محرک برقی در صندوق عقب	RLY1
30A-1CONTACT	گرمکن شیشه عقب و آینه ها	RLY2
35A-1CONTACT	محرک برقی فن بخاری	RLY3
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب چپ	RLY4
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب چپ	RLY5
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب راست	RLY6
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب راست	RLY7
30A-2CONTACT	محرک برقی بازکن در راننده	RLY8
*****	رزرو	RLY9
*****	رزرو	RLY10
*****	رزرو	RLY11

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت
F21	*****	RES
F22	*****	RES
F23	*****	RES
F24	تغذیه صندوق برقی	۳۰A
F25	تغذیه شیشه بالابر عقب	۳۰A
F26	تغذیه دائم رادیو	۱۰A
F27	تغذیه نود داخل اتاق	۲۰A
F28	تغذیه نود داخل اتاق	۲۰A
F29	تغذیه نود داخل اتاق و تحریک رله های در صندوق و باز کن در جلو چپ	۳۰A
F30	*****	RES
F31	شیشه گرمکن عقب	۳۰A
F32	تغذیه فن بخاری	۴۰A
F33	*****	RES
F34	وضعیت اول سوئیچ (تحریک رله های فن بخاری و شیشه گرمکن عقب، نود در راننده، سانروف، جلو آمپر، نود جلو)	۱۰A
F35	وضعیت اول سوئیچ (فندک)	۲۰A
F36	وضعیت دوم سوئیچ (سیستم ضد قفل ترمز ABS، ایمو بلازر، جلو آمپر، کانکتور عیب یابی، سوئیچ ترمز)	۱۰A
F37	وضعیت دوم سوئیچ (یونیت کیسه هوا)	۵A
F38	وضعیت دوم سوئیچ (نود مرکزی، سیستم تهویه)	۱۰A
F39	وضعیت دوم سوئیچ (کنترل یونیت موتور، سوئیچ سه مرحله ای)	۱۰A