



Automatic Front Window Winder – P6L ECO

0601003

شرح	کد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مرکزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
رله شيشه بالابر	<b>RB00C</b>
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه‌ها	<b>6036</b>
موتور شیشه بالابر جلو چپ	<b>6040</b>
موتور شیشه بالابر جلو راست	<b>6045</b>

\* در خودروهایی که دسته سیم های داخل اتاق آنها با کدهای IK00384580، IK00385480، IK00398780، IK00399180، IK00405980، IK00406080، IK00479580، IK00479680، IK00509180، YG22241647 می باشند از نقشه صفحه دوم و در غیر این صورت از نقشه صفحه سوم استفاده نمایید.



