



معاونت خدمات پس از فروش

راهنمای تعمیرات

معرفی و جامعه‌ی دسته‌سیمه‌ها و نقشه‌های

الکتریکی

S7 خودروی هایما

کلید مدرک ۱۵۶۳۸

تابستان ۱۳۹۴

فهرست

English.....	Code.....	پارسی.....
Ground point.....	Y.....	اتصالات بدن.....
Electric harness schematic.....	W-1, W-2.....	شماتیک دسته سیم ها.....
Charging system & Starting system.....	A-1.....	سیستم شارژ و سیستم استارت.....
Start-stop Start-up system.....	A-2.....	سیستم Start/Stop.....
Engine control system (484Q)	B-1a, B-1b, B-1c, B-1d.....	سیستم سوخت رسانی و موتور.....
Transmission Control System (AT)	B-2a, B-2b.....	گیربکس اتوماتیک.....
Fuel pump control system.....	B-7.....	پمپ بنزین.....
Fan Control system.....	B-8.....	سیستم خنک کننده موتور.....
Combination instrument.....	1a, C-1b, C-1c, C-1d, C-1e, C-1f, C-1g.....	جلو آمیر.....
Windshield wiper and washer.....	D-1a.....	برف پاک کن و شیشه شور جلو.....
Rear-window wiper and washer.....	D-1b.....	برف پاک کن و شیشه شور عقب.....
Headlamp.....	E-1.....	چراغهای اصلی.....
Headlamp beam level adjusting system.....	E-2.....	تنظیم ارتفاع چراغ های اصلی.....
Front/rear fog lamp.....	E-5.....	چراغهای مه شکن جلو و عقب.....

License plate lamp/Position lamp/Tail lamp/Daytime running lamp.....	E-7.....	چراغهای جانبی
Turn indicator and hazard warning lamp.....	F-1.....	چراغهای راهنمای فلاشر
Reversing lamp.....	F-2.....	چراغ دنده عقب
Brake lamp.....	F-3.....	چراغ ترمز
Horn.....	F-4.....	بوق
Air conditioning system.....	G-1a, G-1b.....	سیستم تهویه مطبوع
Compressor control system.....	G-2.....	کمپرسور کولر
Reversing radar system.....	H-1.....	سیستم هشدار موانع عقب
Rear vision system.....	H-2.....	سیستم دوربین دنده عقب
Cigarette lighter and Rear defroster system.....	I-1.....	فندک و گرمکن شیشه عقب
Illumination lamp.....	I-2a, I-2b, I-2c.....	چراغهای روشنایی داشبورد
Interior lamp/Reading lamp/Trunk lamp.....	I-3.....	چراغهای سقفی و صندوق
Sound system.....	J-1a J-1b.....	سیستم صوتی و تصویری
Power window system.....	K-1.....	Power window سیستم
Remote and central door lock system.....	K-2a, K-2b, K-2c, K-2d.....	سیستم قفل مرکزی
Exterior rearview mirror heater/Power exterior rearview mirror.....	L.....	آینه های جانبی
Sunroof and auto-dimming interior rearview mirror.....	M.....	سانروف و آینه وسط

Anti-lock braking system.....	O-1a, O-1b.....	ABS و ESP سیستم
Smart Key System (PEPS)	N-1a, N-1b, N-1c.....	سیستم کلید هوشمند.....
Body Control System (BCM)	N-2a, N-2b.....	نود BCM
Power Supply System (without smart key)	Z-1a, Z-1b.....	تغذیه سیستم های مختلف (با کلید هوشمند).....
Power Supply System (with smart key)	Z-2a, Z-2b.....	تغذیه سیستم های مختلف (بدون کلید هوشمند).....
Power seat and seat heating.....	P.....	صندلی ها.....
Electronic Power Steering system (EPS)	Q.....	سیستم فرمان الکترونیکی.....
Airbag/Seat belt pretensioner system.....	S.....	کیسه هوا و کمربند پیش کشنده.....
Anti-theft system.....	T.....	سیستم ضد سرقت.....
Diagnosis link connector (DLC)	U-1.....	کانکتور عیب یابی.....
Communication wire (CAN)	U-2a, U2b.....	شبکه CAN.....
Fuse box wiring diagram.....	FB.....	فیوز ها و رله های محفظه موتور.....
Common Connector list.....	X-1, X-2, X-3, X-4.....	اینترکانکتور ها.....
Junction box wiring diagram.....	JB.....	فیوز های داخل اتاق.....

نقشه خوانی:

استاندارد این نقشه های الکتریکی بگونه ای است که نقشه های شماتیک هر سیستم را به صورت جداگانه ترسیم نمونده و در پایین هر صفحه مشخصات کانکتور های مورد استفاده در آن نقشه آورده شده است. همچنین صفحه بعدی هر نقشه الکتریکی نقشه جانمایی اینترکانکتور ها و کانکتور های مورد استفاده در آن نقشه ترسیم شده است. به غیر از نقشه های الکتریکی و نقشه جانمایی قطعات، نقشه های فیوز ها و رله ها و همچنین اینترکانکتور ها نیز به صورت جداگانه ترسیم شده و در انتهای مستند آورده شده است.

هر نقشه با یک کد مشخص می شود و برای شناسایی هر نقشه نیاز به کد آن داریم. کدها به صورت حروف لاتین و در اکثر آنها به همراه یک عدد می باشد. نقشه ها بر اساس ترتیب حروف الفبای لاتین مرتب شده اند. بنابراین جهت یافتن هر نقشه در کتاب به کد احتیاج داریم. در هر نقشه با توجه به نیاز آن نقشه ممکن است به چندین نقشه دیگر احتیاج داشته باشیم که نقشه های مورد نیاز با ذکر کد آنها در هر نقشه آورده شده است. در ادامه جدول کلی معرفی نقشه های تمامی سیستم ها و نقشه های مرتبط با هر سیستم آورده شده است. تمامی ارتباطات الکتریکی به صورت تجمعی شده در صفحه های W-1 و W-2 آمده است.

ارتباط نقشه ها با یکدیگر در هر نقشه توسط یک عدد داخل یک دایره و نام قطعه مربوط و در زیر آن کد نقشه مرتبط نوشته شده است. به طور مثال در نقشه سیستم Start-Stop علامت ذیل نشان دهنده ارتباط بخشی از نقشه ای با کد B-1a و قطعه رله اصلی (Main relay) می باشد :



در نقشه با کد B-1a که یکی از نقشه های سیستم سوخت رسانی و موتور میباشد نیز همین شماره (320) جهت ردیابی و قطعه مرتبط (سوئیچ Start-Stop) در نقشه سیستم Start-Stop با کد A-2 نوشته شده است.




بر روی هر سیم کدی وجود دارد که نشان دهنده رنگ و دسته سیم آن می باشد. حروف خارج از پرانتر یعنی در این مثال B/W نشان دهنده رنگ سیم و همچنین حروف داخل پرانتر نشان دهنده دسته سیم می باشد. جدول معرفی کد رنگ ها و دسته سیم ها در صفحات اولیه کتاب آورده شده است.


—————B/W(EM)—————

در مسیر سیم ها برای نشان دادن وجود اینترکانکتور از علامت زیر استفاده می شود. در این کتاب کد X نشاندهنده اینترکانکتور می باشد. به طور مثال اینترکانکتور X-05 مربوط به ارتباط بین دسته سیم EM (دسته سیم بزرگ موتور) و


دسته سیم جلو آمپر می باشد. جدول معرفی تمامی اینترکانکتور ها در صفحات آخر کتاب با کدهای X-1 تا X-4 آمده است.




برای نشان دادن کانکتور ها از علامتهایی نظیر علامت زیر استفاده می شود. به طور مثال علامت زیر نشان دهنده آنست که کد کانکتور قطعه مذکور A2-04 می باشد و هر دو سیم بالایی و پایینی در آن قرار دارند. مشخصات کلی هر کانکتور، در پایین صفحه همان نقشه ای که در آن بکار رفته است وجود دارد.




در نقشه های دسته سیم از شماره سیم استفاده نشده است و جهت ردیابی هر مسیر تنها به رنگ سیم و محل قرار گیری در کانکتور بسته شده است. مانند شکل زیر که کانکتور A2-04 را که مربوط به رله Start-Stop می باشد را نشان داده است.



جهت ردیابی ارتباطات سیم ها در نقشه های فیوزها و رله ها داخل محفظه موتور و اتاق (JB و FB) بایستی از علامت ها زیر استفاده نمود.



به طور مثال خط ارتباط بالایی نشانده شده این است که به نقشه FB در بخش FB-06 خط L و برای ارتباط پایینی در نقشه FB در بخش FB-04 خط E مراجعه گردد.



MachineSoft.IR
09120146259

دیف	بخش	زیر بخش	عنوان نقشه	نقشه های اصلی	نقشه های مرتبط
۱	سیستم سوخت رسانی جرقه	۱	سیستم سوخت رسانی و جرقه	B-1a, B-1b, B-1c, B-1d	G-1b, B-7, B-8, G-2, A-2, Z-1b, Z-2b, F-3, U-2a, T, U, I-1
۲	سیستم خنک کننده موتور (فن ها)	۱	سیستم خنک کننده موتور (فن ها)	B-8	B-1a, B-1c
۳	سیستم ترمز	۱	ABS	O-1a, O-1b	Z-1b, Z-2b, U-2b, F-3, U, N-1c, N-2b, J-1b, K-2d, U-1, G-1a, C-1d
۴	سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده	۲	ESP	O-1a, O-1b	Z-1b, Z-2b, U-2b, F-3, U, N-1c, N-2b, J-1b, K-2d, U-1, G-1a, C-1d
۵	برف پاک کن شیشه شوی	۱	قفل مرکزی	K-2a, K-2b, K-2c K-2d	N-1b, S, F-4, N-2a, Z-1b, Z-2b, O-1a, C-1c, I-3, C-1b
۶	سیستمهای مربوط به شیشه بالابرها	۲	کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده	S	N-2b, K-2d, Z-1b, Z-2b, U, C-1d
۷	سیستمهای آسایشی سرنشینان	۱	ایموبیلایزر	T	Z-1b, Z-2b, C-1f, B-1d, U, U-2
۸		۱	قفل صندوق عقب (صندوق پران)	K-2c	K-2d, N-2a
۹		۱	سیستم دزدگیر	T	Z-1b, Z-2b, C-1f, B-1d, U, U-2
۱۰		۱	سنسور دندنه عقب	H-1	M, F-2
۱۱		۱	بوچ	F-4	N-2b, K-2d
۱۲		۱	سیستم استارت بدون کلید	N-1a, N-1b, N-1c	B-2b, A-1, K-2d, O-1a, F-3, B-1d, C-1c, C-1e, U-2, N-2b
۱۳		۱	برف پاک کن و شیشه شوی	D-1a, D-1b	Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-2b
۱۴		۱	شیشه بالابر جلو	K-1	Z-2b, Z-1b, N-2b
۱۵		۱	شیشه بالابر عقب	K-1	Z-2b, Z-1b, N-2b
۱۶		۱	Power Window	K-1	Z-2b, Z-1b, N-2b
۱۷		۱	Sun Roof	M	Z-2a, Z-1a, H-1
۱۸		۱	سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری اتوماتیک)	G-1a, G-1b, G-2	Z-2a, Z-1a, O-1b, J-1b, B-1d, I-1, B-1c, B-1a
۱۹		۱	گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی	L	Z-2b, Z-1b, I-1
۲۰		۱	آینه های جانسی (تنظیم و تاشو اتوماتیک)	L	Z-2b, Z-1b, I-1
۲۱		۱	صندلی برقی	P	Z-2b, Z-1b, C-1a
۲۲		۱	سیستمهای صوتی و تصویری (رادیو پخش و ...)	J-1a J-1b	Z-2a, Z-1a, H-2, G-1a, U-2, C-1c, F-2, O-1a
۲۳		۱	فندک و شارژر	I-1	Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-2b, B-1d, L, G-1b
۲۴		۱	سیستم ناوبری (مسیریاب)	J-1a J-1b	Z-2a, Z-1a, H-2, G-1a, U-2, C-1c, F-2, O-1a

دیف	بخش	زیر بخش	عنوان نقشه	نقشه های اصلی	نقشه های مرتبه
۸	آلترناتور و استارت	۱	آلترناتور و استارت	A-1, Z-1a, Z-2a	C-1e, N-1a
	نماشگرها و جلو آمپر	۱	نمایشگر مقدار سوخت (بنزین سوز و گازسوز)	B-7,C-1b	B-1a, B-1b, U
۹	نماشگرها و جلو آمپر	۲	صفحه نماشگر (پشت آمپر)	C-1a, C-1b, C-1c, C-1d, C-1e, C-1f,C-1g	I-2c, P, C-1c, Z-1b, Z-2b, B-1d, K-2d, O-1a, O-1b,U-2a, F-1, E-1, J-1b, N-1c, S, E-5, B-2b, N-1c, A-1, T, N-2a, B-2b
	سیستم روشنایی	۳	نماشگر فشار روغن موتور	C-1d	C-1a, C-1b, C-1c, C-1e, C-1f, C-1g
۱۰	سیستم روشنایی	۴	نماشگر دمای مایع خنک کننده	B-1c, C-1b	G-1b
	سیستم روشنایی	۵	چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی	C-1c	C-1a, C-1d
	سیستم روشنایی	۶	چراغهای جانبی (پارک و بلایک)	E-7	E-1
	سیستم روشنایی	۷	چراغهای اصلی و تنظیم ارتفاع چراغها	E-1, E-2	I-2a/I-2c, P, E-7, C-1c
	سیستم روشنایی	۸	مه شکن جلو و عقب	E-5	C-1d
	سیستم روشنایی	۹	چراغ دندنه عقب	F-2	Z-1b, Z-2b, J-1a/J-1b, H-1, H-2b
	سیستم روشنایی	۱۰	راهنما و فلاشر	F-1	N-2a, N-2b, C-1c
	سیستم روشنایی	۱۱	چراغ سقفی	I-3	K-2d, N-2b
	سیستم روشنایی	۱۲	چراغ ترمز	F-3	N-1c, O-1a, B-1d, Z-1b, Z-2b
	سیستم روشنایی	۱۳	سیستم تنظیم نور چراغها و نماشگرها	I-2a, I-2b, I-2c	C-1a, E-1
۱۱	سیستم مالتی پلکس	۱	نودها و یونیت ها	U-2a, U2b	B-2b, B-1c, O-1a, O-1b, Q, J-1b, C-1b, N-2a, N-1c
۱۲	سیستم انتقال قدرت	۱	گیربکس اتوماتیک	B-2a, B-2b	Z-1b, Z-2b, Z-1a, N-1a, N-1c, C-1e
۱۳	فیوزها و رله ها	۱	فیوزها و رله ها	FB, JB	B-1a, Z-1a
۱۴	آپشن	۱	Start-Stop - آپشن	A-2	F-2, J-1b
	آپشن	۲	آپشن - دوربین دندنه عقب	H-2	F-3, U
	آپشن	۳	آپشن - کروز کنترل	B-1d	X-1, X-2, X-3, X-4
۱۵	اینتر کانکتور	۱	اینتر کانکتورها		

General Wire Color Code


Color	Code	Color	Code
Black	B	Light Green	LG
Brown	BR	Orange	O
Dark blue	DL	Pink	P
Dark Green	DG	Red	R
Gray	GR	Sky Blue	SB
Green	G	Violet	V
Light blue	LB	White	W
Blue	L	Yellow	Y

Reading Instruction For Wiring Diagram


Harness symbol

Name	Symbol	Name	Symbol
Front harness	F	Grounding harness	EA
Engine harness	E	Interior harness	IN
EM harness	EM	Reversing radar harness	RA
Middle harness	D	2# Back door harness	R2#
Rear harness	R	1# Back door harness	R1#
Front left door harness	DR1		
Front right door harness	DR2		
Rear left door harness	DR3		
Rear right door harness	DR4		
Instrument harness	I		


Ground point




Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Electric harness schematic (without smart key)





Electric harness schematic (with smart key)






Charging system/start-up system





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Start-stop start-up system





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)

 (R)




Engine control system (484Q)



B1-01 ECU(EM)


63	W	B/R	B/R	G/L	G/L	LG	BR/Y	W/R	G/B	Y/G	Y	Y/L	*	G	*	&Y/R	P	W/L	B	L/O
	W	W	B/O	R/L	Y/G	*	L/R	B	&B/R	B	V	O	&W	LG/R	B/L	&O/L&B/W	B	B/G		
44																				62
25	*	R/G	R/B	G/W	Y/L	&Q/W	*	Y	B/W	Y/G	Y/L	B/R	BR	P/L	L	B/Y	&G/R	V/W	&P/G/O	
	R/W	R/Y	GR/L	*	*	&GR/R	G/W	W/B	W/G	W/R	GR	LG/B	R/W	L/B	L/W	R/G	&V/G	*	*	24
6																				

< > AT Model
& Start-stop model


B1-13 1# Ignition coil(EM)




B1-14 2# Ignition coil(EM)



B1-15 3# Ignition coil(EM)



B1-16 4# Ignition coil(EM)



B1-18 Electronic throttle (EM)




B1-17 Coolant temperature sensor(EM)





B1-19 Air flow sensor (EM)




B1-20 Knock sensor (EM)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Engine control system (484Q)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Transmission control system (AT)






Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Transmission control system (AT)


B-2b




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Fuel pump control system





Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Fan control system






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Combined instrument





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Combined instrument






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)


Middle harness (D) - Instrument harness (I)




Combined instrument




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Combined instrument




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Combined instrument


C-1e






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Combined instrument




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Middle harness (D) -Instrument harness (I)




Combined instrument





Harness

identification:  (F)  (E)  (D)  (R)




Windshield wiper and washer




Harness mark:  (F)  (E)  (D)


 (R)




Rear-window wiper and washer

D-1b






Harness mark:  (F)  (E)  (D)

 (R)




Headlamp



Harness mark:  (F)  (E)  (D) (R)

Headlamp beam level adjusting system


Headlamp beam level adjusting switch




E1-01 Headlamp switch (D)

6	L/W	*	L/O	L/G	L/B	L	1
12	*	*	L/R	LG	L/Y	B	7

E1-02 Left headlamp (F)



E1-03 Right headlamp (F)




L1-01 Headlamp beam level adjusting switch (I)

S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
T	R	P	N	L	J	H	F	D	B


*

&P/L


Harness mark: (F) (E) (D) (R)







Front/rear fog lamp




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)







Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Turn indicator and hazard warning lamp








Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)

Reversing lamp





F2-01 Reversing lamp switch (EM)		E7-05 Left trim lamp(tail lamp)(R2#)		E7-06 Right trim lamp(tail lamp)(R2#)				


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Brake lamp




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Horn




F4-01 Low pitch horn (F) L/R	F4-02 High pitch horn(F) L/R	F4-05 Clock spring (1) [] With cruise										
F4-03 Low pitch horn (F) B	F4-04 High pitch horn(F) B	<table border="1"> <tr> <td>*</td><td>*</td> <td>*</td><td>*</td> </tr> <tr> <td>L/O</td><td>Y/L</td> <td>G/O</td><td>G/E</td> </tr> </table>	*	*	*	*	L/O	Y/L	G/O	G/E		
*	*	*	*									
L/O	Y/L	G/O	G/E									

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Air conditioning system


G-1a





G1-01 A/C control unit (I) () with ESP	G1-02 Blower relay (I)	G1-03 Blower (I)	G1-04 Blower speed control apparatus(I)	
C1 L/R Y/R Y/L P/B G/R B W W/B W/G G B/W C7 C12	D1 LG L/R L/W R/G L O R/B W/R * GR/L LG/B V Y/B W/L R/L Y Y/G L/Y * * D11 D20	D10 L/R W/R L/R	L L/Y L/R * * * * G/R	
			P/B * * * * G/R	

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)


Air conditioning system





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Compressor control system




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)






Rear vision system

70






H2-01 Rear vision camera (R1#)					
C □ A R/Y B GR/W GR/B D B					


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Cigarette lighter/Rear defroster system





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





G1-01 A/C controller illumination (I) () with ESP

D1	LG	L/R	L/W	R/G	L	O	R/B	W/R	*	GR/L	D10
D11	LG/B	V	Y/B	W/L	R/L	Y	Y/G	L/Y	*	*	D20


L1-01 Instrument light control switch (I)

S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
B	P	G/B	&P/L	W	*	*	*	*	B
T	R	P	N	L	J	H	F	D	B


B2-03 Shift mechanism plug (I)

G	LG		Y	B/Y	A
H	LG/B	*	G/R	*	O/B

Harness mark: (F) (E) (D) (R)




Machinesoft.IR
09120146259







Illumination lamp

I-2c






Harness mark: (F) (E) (D)


(R)




Interior lamp/reading lamp/trunk lamp










Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Sound system





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)








Sound system




J1-01 Sound unit (I)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power window system



Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Remote and central door lock system




Harness mark: (F) (E) (D)


Middle harness (D) - Instrument harness (I)

Central door lock unit
K2-01


Junction box (refer to JB)






Fuse box (refer to FB)


Central locking switch
F1-01


Remote and central door lock system




Harness mark:  (F)  (E)  (D) (R)


Remote and central door lock system






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Remote and central door lock system



Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)

Exterior rearview mirror heater/power exterior rearview mirror

L




L-01 Integrated switch (I)

& with start-stop system



F1-03 Left exterior rearview mirror (DR1)


S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
R/B	LG	LG/B	L/W	L	L/O	L/B	V	R/G	R/Y
B	P	G/B	*	L	*	*	*	*	B
T	R	P	N	L	J	H	F	D	B




F1-04 Right exterior rearview mirror (DR2)









Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Sunroof and auto-dimming interior rearview mirror (with tire pressure and reversing distance display)









Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Anti-lock braking system









Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Anti-lock braking system







Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Smart key system (PEPS)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Smart key system (PEPS)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Smart key system (PEPS)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)





Body control system (BCM)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)


Body control system (BCM)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power supply system (without smart key)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power supply system (without smart key)







Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power supply system (with smart key)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power supply system (with smart key)






Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Power seat and seat heating




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Electric Power Steering System (EPS)





Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Air bag/seat belt pretensioner system




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Anti-theft system




T-01 Anti-theft control unit (I)	T-02 Anti-theft coil (I)				
T-01: Pinout 1: SY, \$L, W/B, G/B, *, B 6: B, W, B/W, R/W, GR/R, BR/Y 7: B, W, B/W, R/W, GR/R, BR/Y 12: B, W, B/W, R/W, GR/R, BR/Y	T-02: Pinout B, *, W with PEPS B, W				


Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)



Diagnosis link connector (DLC)




U-01 Diagnosis link connector (DLC)(EM)






Note: view from the harness terminal

U-02 Diagnosis link connector (DLC)-2(I)




Note: view from the harness terminal

Harness mark:  (F)  (D)  (R)

Communication wire (CAN)

Diagnosis link connector (DLC)-2



Steering angle sensor (SECTION O-1b)


ESP (SECTION O-1b)

ABS (SECTION O-1a)


ECU (SECTION B-1c)

TCU (SECTION B-2b)


U-01 Diagnosis link connector (DLC)(EM)




U-02 Diagnosis link connector (DLC)-2(l)






Note: view from the harness terminal

Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)




Communication wire (CAN)




Harness mark:  (F)  (E)  (D)  (R)


Fuse box wiring diagram




Fuse box



No.	Fuse name	No.	Fuse name	No.	Fuse name	No.	Relay name
(1)	Blower	(11)	PEPS 1	(21)	Headlamp low-beam	(31)	High-speed fan
(2)	AT(TCU B+)	(12)	Power seat (driver)	(22)	Front fog lamp	(32)	Start
(3)	BTN	(13)	PEPS 2	(23)	Position lamp	(33)	Main relay
(4)	*	(14)	EBS	(24)	HORN	(34)	Headlamp
(5)	Low-speed fan	(15)	LCM	(25)	A/C 1	(35)	Low-speed fan
(6)	ABS 2	(16)	Hazard warning lamp	(26)	*	(36)	Front fog lamp
(7)	Main relay	(17)	Brake lamp	(27)	*	(37)	Position lamp
(8)	Fuel pump	(18)	Defrosting	(28)	*	(38)	Compressor
(9)	High speed fan	(19)	ABS 1	(29)	*	(39)	Horn
(10)	IG KEY	(20)	Headlamp high-beam	(30)	Main fuse	(40)	Fuel pump




Fuse box



MachinesSoft.IR
09120146259



<p>X-01 Front harness (F) - Instrument harness (I)</p> <p>(F) (I)</p>	<p>\$ with PEPS</p> <p>X-02 Front harness (F) - Middle harness (D)</p> <p>(D) (F)</p>
<p>X-03 Ignition switch (I) & with start-stop</p> <p>(I)</p>	<p>X-04 Engine harness (E) - EM harness (EM) & with start-stop</p> <p>(EM) (E)</p>
<p>X-05 EM harness (EM) -Instrument harness (I)</p> <p>(EM)</p>	

Common connector list





Common connector list



X-11 2# back door harness (R2#) - Middle harness (D)



X-13 Middle harness (D) - Front door harness (DR2)




X-12 Middle harness (D) -Front door harness (DR1)




\$ with PEPS

Common connector list


X-15 Middle harness (D) -Rear right door harness (DR4)




X-16 Middle harness (D) - Reversing radar harness (RA)




X-17 Middle harness (D) -Inerior harness (IN)




X-19 Middle harness (D) -Instrument harness (I)




X-21 Middle harness (D) -Instrument harness (I)



X-22 Instrument harness (I) -Front harness (F)



Junction box wiring diagram



Junction box

