

Engine Relay Box			
Relay Number	Details	Loads	Schematic
RLYa	30A-1 Contact	Engine	
RLYb	30A-1 Contact	Fuel Pump	
RLY1	30A-1 Contact	Fog Lamps	
RLY2	30A-1 Contact	Horn	
RLY3	30A-2 Contact	Wiper LS/HS	
RLY4	30A-2 Contact	Wiper On/Off	
RLY5	40A-1 Contact	Fan HS	
RLY6	30A-1 Contact	Fan LS	

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو 206 IK00447580 ، IK00400980 و IK00384380 و

IK00459180 بود از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نماید.

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو رانا IK00424780 ، IK00397080 و IK00349880 بود

از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نمایید.

Engine Relay Box			
Relay Number	Details	Loads	Schematic
RLYa	30A-1 Contact	Engine	
RLYb	30A-1 Contact	Fuel Pump	
RLY1	30A-1 Contact	Fog Lamps	
RLY2	30A-1 Contact	Horn	
RLY3	30A-2 Contact	Wiper LS/HS	
RLY4	30A-2 Contact	Wiper On/Off	
RLY5	40A-1 Contact	Fan HS	
RLY6	30A-1 Contact	Fan LS	