



MFD - P6L SP MUX

0907004

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
دسته برف پاك كن (دكمه TRIP)	0005
موتور آينه بغل سمت راست	6415
سنسور اواپراتور	8006
كنترل يونيت كولر	8080

