



Dipped & Head Lamps & Adjust – P6L SP

1002021

| شرح | كد |
|--------------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM | BF00 |
| فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM | IPFRB |
| سوئیچ | SW00 |
| نود مركزي داخل اتاق | BCM |
| نود جلو آمپر | ICN |
| رله چراغهای کوچک | RB001 |
| نود جلو | FCM |
| دسته راهنما | 0002 |
| چراغ جلو سمت چپ | 2610 |
| چراغ جلو سمت راست | 2615 |
| کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو | 6600 |
| موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ | 6610 |
| موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست | 6615 |

