



Hazard warning – P6L SP MUX

1005019

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	I PFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	I CN
دسته راهنما	0002
كليد فلاشر	2300
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635
لامپ راهنمای جلو چپ	2320
لامپ راهنمای جلو راست	2325
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ	2340
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست	2345

