



Injection-P6L - ECO MUX TU5 SIEMENS ETC (Easy U)

0101066

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00I
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کنترل يونيت موتور	1320
سوئيچ پدال ترمز	2100
رله دوپل	1304
سوئيچ اينرسي	1203
يونيت ايموبلايزر	8208
پمپ بنزين	4310
سوئيچ پدال كلاچ	7045
سوئيچ سه مرحله اي	8007
کانکتور عيب ياب	C001
دريچه گاز	1262
سنسور پدال گاز	1261
سنسور فشار هواي ورودي	1312
سنسور دماي مايع خنك کننده موتور	1220
سنسور دور موتور	1313
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سنسور اكسيژن بالا	1350A
سنسور اكسيژن پايين	1350B
سنسور فشار هيدروليك فرمان	7113
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور 1	1331
انژكتور 2	1332
انژكتور 3	1333
انژكتور 4	1334

