



Automatic Front Window Winder– P6L SP MUX

0601023

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
كليدهای شیشه بالابر و تنظيم آينه ها	6036
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045
رله شیشه بالابر های جلو	RL007

