



\* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو IK00384380 , IK00447580 , IK00400980 و بود از نقشه شما تیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نمایند.

