



عملکرد	شماره پین	عملکرد	شماره پین
ایر برگ	۱۷	-	۱
ورودی سیگنال سویچ پدال ترمز (چراغ ترمز)	۲۸	هشدار پایین بودن سطح مایع خنک کننده	۲
-	۲۹	بدنه سنسور	۳
-	۲۰	-	۴
ورودی شناور بنزین	۲۱	بدنه	۵
نمایشگر CNG	۲۲	-	۶
-	۲۳	خروجی سنسور سرعت	۷
-	۲۴	-	۸
-	۲۵	پایین بودن فشار روغن	۹
پایین بودن سطح روغن ترمز	۲۶	-	۱۰
ورودی سنسور سرعت	۲۷	KL۳۰	۱۱
-	۲۸	نور پس زمینه	۱۲
شبکه	۲۹	KL۱۵	۱۳
شبکه	۳۰	-	۱۴
سیگنال بیدار باش شبکه	۳۱	-	۱۵
-	۳۲	چراغ شارژ دینام (آلترناتور)	۱۶