

کولر 2000 – 1800 **باطری BB00** **مکسی فیوز BMF1** **جعبه فیوز داخل اطاق BH28**

سایر اجزاء				سنسور ها		اتصال های منفی	
دینام	1020	کمپرسورکولر	8020	سنسور دمای داخلی	8030	اتصال منفی اصلی	M000
کلید AC	8000	کلیدکنترل فن داخلی	8025	سنسوردمای بیرونی زیر آینه راست	8032	کناررکاب جلو چپ زیر موکت	MC31
ترموستات اواپراتور	8006	فن اواپراتور	8045	سنسور دمای زیرپا	8034	کنار رکاب جلو راست زیرموکت	MC40
سوئیچ فشار دوگانه	8007	دریچه کنترل هوا	8065	سنسورفن اواپراتور	8037	کنار رکاب جلو راست زیرموکت	MC41

سبز/ زرد VJ بنفش VI سبز VE صورتي RS قرمز RG نارنجي OR مشکي NR قهوه اي MR زرد JN خاکستري GR قهواي روشن BG ابي BE سفيد BA